



DK

E. INDSTILLINGSVEJLEDNING

LED-indikator i Demo- eller Brugerfunktion

Table with 3 columns: SOLFØLSOMHED, BRUGERFUNKTION, DEMOFUNKTION. Rows for Under værdien for solfølsomhed and Over værdien for solfølsomhed.

- 1. Gå ind i "DEMOFUNKTIONEN"
2. Tilpas solfølsomheden med potentiometeret
3. Kontroller funktionen
4. Gå ind i "BRUGERFUNKTIONEN"

Når "DEMOFUNKTIONEN" er aktiveret, vender systemet automatisk tilbage efter 3 minutter i "BRUGERFUNKTIONEN".

F. MONTERINGSVEJLEDNING

- 1. Sørg for at installere sensoren lodret på et sted, hvor solcellerne kan fange dagslysiintensiteten
2. Sensoren leveres uden skruer. Brug skruer, der passer til din vægtype (Ø 4,5 mm).

G. SOLFUNKTION

Brug en Telis med solfunktion til at aktivere eller deaktivere solfunktionen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).

Manual funktion = Solfunktionen er deaktiveret
Automatisk funktion = Solfunktionen er aktiveret.

- 1. Solen står OP
2. Solen går NED

H. EFTERJUSTERING

Table with 2 columns: 1. Drej mod venstre (-), 2. Drej mod højre (+). Rows for Der er behov for MINDRE sol and Der er behov for MERE sol.

ADVARSEL

- RTS vindfølger (såsom Eolis sensor RTS) anbefales til alt solfaskærmning med stof, både vandret og lodret.
Somfy frasier sig ethvert ansvar for beskadigelse af materiel som følge af klimatiske forhold, der ikke registreres af følere.

Table with 3 columns: FEJLFINDING, MULIGE ÅRSAGER, HANDLING. Rows for Solføleren reagerer ikke, Den manuelle funktion er aktiveret, etc.

SE

E. INSTALLATIONSANVISNINGAR

Indikatorlampan i "DEMO"-läge eller "FUNKTIONS"-läge

Table with 3 columns: NIVÅ, FUNKTIONSLÄGE, DEMOLÄGE. Rows for Under solnivå and Över solnivå.

- 1. Gå in i "DEMO"-läge
2. Justera solnivån med potentiometern
3. Verifiera funktionen
4. Gå in i "FUNKTIONS"-läge

När du gått in i "DEMO"-läge kommer läget att gå tillbaka automatiskt efter tre min. i "FUNKTIONS"-läge.

F. MONTERINGSANVISNINGAR

- 1. Se till att du installerat sensorn vertikalt och på en plats där solcellerna kan fånga upp dagsljuset.
2. Sensorn levereras utan skruvar, använd skruven som tillhör din väggållare (Ø 4,5 mm).

G. SOLFUNKTION

Använd en Telis med solfunktion för att aktivera eller avaktivera solen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).

Manuellt läge = Solfunktionen deaktiverad
Automatiskt läge = Solfunktion aktiverad.

Indikatorlampan lyser inte

E

3 min. 1. Rotate MODE knob > 2 sec. 2. Turn potentiometer. 3. Wait 10 or 15 sec. 4. Rotate MODE knob > 2 sec.

F

1. Mount sensor vertically. 2. Drill hole 40mm and insert sensor.

G

1. Sun icon, 2 min. 2. Sun icon, 15-30 min.

H

1. Turn potentiometer counter-clockwise. 2. Turn potentiometer clockwise.

E

lysdiodes reaktion i "DEMO" funskjon eller "BRUKER" funskjon

Table with 3 columns: SOLVERDI, BRUKEFUNKSJON, DEMOFUNKSJON. Rows for Under solnivå and Över solnivå.

- 1. Tast inn "DEMO" funskjon
2. Juster solverdien med potensiometeren
3. Sjekk driften
4. Tast inn "BRUKER" funskjon

ADVARSEL

- RTS-vindskydd (som Eolis RTS-sensor) anbefales for allt solskydd alla utvändiga solskydd.
Somfy kan inte hållas ansvarig for någon typ av eliminering av material/utrustning orsakade av klimatförändringar som inte upptäckts av sensorn.

Table with 3 columns: FELSÖKNING, ORSAK, ÅTGÄRD. Rows for Solskyddet reagerer inte, Manuellt läge är aktivt, etc.

NO

E. INNSTILLINGSINSTRUKSER

lysdiodes reaksjon i "DEMO" funskjon eller "BRUKER" funskjon

Table with 3 columns: SOLVERDI, BRUKEFUNKSJON, DEMOFUNKSJON. Rows for Under solnivå and Över solnivå.

- 1. Tast inn "DEMO" funskjon
2. Juster solverdien med potensiometeren
3. Sjekk driften
4. Tast inn "BRUKER" funskjon

ADVARSEL

- En RTS vindbeskyttelse (for eksempel Eolis sensor RTS) anbefales for all solbeskyttelse i stoff, både horisontal og vertikal.
Somfy fraskriver seg ethvert ansvar for tilfelle ødeleggelse av materialer som er oppstått under en klimatisk hendelse som ikke detekteres av sensoren.

F. MONTERINGSINSTRUKSER

- 1. Påse at du installerer sensoren loddrett og på et sted der solcellene kan fange opp dagslysets styrke.
2. Sensoren leveres uten skruer; bruk en skruer som passer til veggholderen (Ø 4,5 mm).

G. SOLDRIFT

Bruk en Telis med solfunksjon for å aktivere og deaktivere solen (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).

Manuell funskjon = Solfunksjon deaktivert
Automatisk funskjon = Solfunksjon aktivert.

SF

E. ASETUSOHJEET

LED-merkkivalon reaktiöt "DEMO" tai "USER"-käytössä

Table with 3 columns: KYNNYS, USER-KÄYTTÖ, DEMO-KÄYTTÖ. Rows for Alle auringon tason and Yli auringon tason.

- 1. Syötä "DEMO"-käyttö
2. Säädä aurinkokynnys potentiometrin avulla
3. Tarkista toiminta
4. Syötä "USER"-käyttö

Kun olet syöttänyt "DEMO" -käytön, käyttö palautuu automaattisesti 3 min. kuluttua "USER"-käyttöön.

F. ASENUSOHJEET

- 1. Varmista, että asennat sensorin pystysuoraan ja paikkaan, jossa aurinkokennot voivat mitata päivänvalon voimakkuuden.
2. Sensori toimitetaan ilman ruuveja, käytä seinäkiinnikkeeseen sopivia ruuveja (Ø 4,5 mm).

G. AURINKOKÄYTTÖ

Käytä Telistä aurinkokäytössä auringon aktivoimiseksi tai sammuttamiseksi (Telis Soliris RTS, Telis Composio RTS, Telis Modulis RTS).

Käsi käyttö = Aurinkokäyttö sammutettu
Automaattikäyttö = Aurinkokäyttö aktivoitu.

- 1. Aurinko tulee esiin
2. Aurinko menee piiloon

H. UUDELLENSÄÄTÖ

Table with 2 columns: 1. Käännä vasemmalle (-), 2. Käännä oikealle (+). Rows for Käihtimen laskemiseksi tarvitaan VÄHEMMÄN aurinkoa and Käihtimen laskemiseksi tarvitaan LISÄÄ aurinkoa.

ADVARITUS

- RTS-tuulisuojaa (kuten EolisRTS-sensori) suositellaan kaikille pystysuorilla ja vaakasuorilla kangasaurinkosuojille.
Somfy kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos materiaali vahingoittuu sääilmiön johdosta, jota anturi ei ole huomionnut.

Table with 3 columns: VIANKORJAUS, SYY, TOIMINTA. Rows for Aurinkokaihdin ei toimi, Väärä aurinkokynnys, etc.

E

När dagslysets styrke overskrider solverdien som er innstilt av Sunis sensor RTS, sendes en NED beskjed til markisen etter 2 minutter.

Table with 3 columns: SOLVERDI, BRUKEFUNKSJON, DEMOFUNKSJON. Rows for Under solnivå and Över solnivå.

- 1. Solen kommer frem
2. Solen forsvinner

H. NY JUSTERING

Table with 2 columns: 1. Drei til venstre (-), 2. Drei til høyre (+). Rows for MINDRE sol and MER sol.

ADVARSEL

- En RTS vindbeskyttelse (for eksempel Eolis sensor RTS) anbefales for all solbeskyttelse i stoff, både horisontal og vertikal.
Somfy fraskriver seg ethvert ansvar for tilfelle ødeleggelse av materialer som er oppstått under en klimatisk hendelse som ikke detekteres av sensoren.

F. MONTERINGSANVISNINGAR

- 1. Se till att du installerat sensorn vertikalt och på en plats där solcellerna kan fånga upp dagsljuset.
2. Sensorn levereras utan skruvar, använd skruven som tillhör din väggållare (Ø 4,5 mm).