Control a distancia por SMS

Tipo de orden	SMS a enviar
Armar la alarma Zona A	Encender A
Armar la alarma Zona B	Encender B
Armar la alarma Zona C	Encender C
Armar la alarma Zonas A+B	Encender AB
Armar la alarma Zonas A+C	Encender AC
Armar la alarma Zonas B+C	Encender BC
Encender toda la alarma	Encender ABC
Desarmar la alarma	Apagar ABC
Bajar las persianas	Cerrar persiana
Subir las persianas	Abrir persiana
Apagar la luz	Apagar luz
Encender la luz	Encender luz
Estado del sistema	Estado

Para ayudarle, escriba a qué corresponden las zonas de su vivienda:

Zona A :
Zona B :
Zona C :

Acceso a distancia a su sistema de alarma

Controle la central a distancia por SMS:

1 Marque el número de la tarjeta SIM de la central/marcador GSM.

2 Redacte el SMS empezando siempre por los 4 dígitos del código de Usuario 1. Teclee el texto que desea enviar respetando lo espacios (consulte la tabla contigua).

3 La central/marcador GSM envía un mensaje de acuse de recibo indicando las zonas con alarma encendida.
Para las persianas y la luz, el SMS de acuse de recibo será “OK”.

121330A 12/2016